





## NISSAN FRONTIER - MÓDULO 25



Conector do comando da tração




Atuador do sistema 4x4



Conector do atuador do sistema 4x4




Conector do sensor 04 da caixa



Conector do sensor 02 da caixa



Conector do sensor 03 da caixa



Conector do sensor 01 da caixa


## Sistema 4x4




Localização da central do 4x4



Central do 4x4



Conector A da central do 4x4



Conector B da central do 4x4



Sensor 02 e 03 da caixa



Sensor 04 da caixa

